


HDMI SPLITTER

HS3041

OPERATING MANUAL



안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 제품 사용설명서를 충분히 숙지한 후에는 항상 볼 수 있는 장소에 보관 바랍니다.


취급시 주의사항

- 기기의 뚜껑을 열지 마십시오.
- 만일 기기의 내부를 만지게 되면 감전될 우려가 있습니다.
- 머리핀, 동전과 같은 이물질이 본 기기에 들어갈 경우에는 감전과 화재의 위험이 있습니다. 제품 외향의 환기구로 금속 물질이 들어가지 않 도록 주의하여 주십시오.
- 젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 코드를 뽑으실 때 코드를 잡고 빼지 마십시오.
코드가 손상되어 합선 또는 단선 위험의 원인이 됩니다. 반드시 플러그를 잡고 뽑으십시오.
- 만일 기기 내에서 타는 냄새가 심하게 날 때에는 전원코드를 빼시고 가까운 A/S 지점에 신고하여 주십시오.
- 본 기기의 외부를 닦으실 때에는 가솔린, 벤젠, 신나 등으로 닦지 마시고 건조된 깨끗한 천으로 닦아주십시오.

설치시 주의사항

- 직사광선에 노출되는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품을 설치할 때는 고온 다습한 곳을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 온도변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.
- 난방기구 주위에 설치하지 마십시오.
- 습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 기기 위에 물그릇이나 꽃병, 어항 등을 놓지 마십시오.
- 기기에 있는 방열구를 막지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 사용 중 많은 열이 발생하므로 제품 외함의 환기구를 절대로 막지 마시고 벽면으로부터 20cm이상 거리를 두십시오.
- 본 제품의 각 기기 간의 접속이 끝나기 전에는 전원코드를 전원 콘센트에 꽂지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

※ 올바른 사용방법이 제품의 수명을 보장합니다.

- 전원 연결시 반드시 소켓과 보호접지를 연결하여 사용하십시오. 이  기호는 위험, 주의 및 경고를 나타냅니다.
- 자세한 사항은 구입하신 대리점 혹은 당사 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.


※ 이 기기는 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

제품 특징

- DVI/HDMI 1.4 / HDMI 2.0 Cascade Splitter
- HDMI 1.4 / HDMI 2.0 입력
- HDCP 1.4 및 HDCP 2.3 지원 (리피터 지원)
- HDR 지원
- 12비트 Deep Full HD, Full 3D 및 4K / 2K 60Hz 비디오 지원
- 1개의 HDMI 입력 포트와 4개의 HDMI 출력 포트 지원 / 주파수 범위: 25MHz - 600MHz

동작방법

- DC 12V 전원을 인가하고 Power 스위치를 ON 하면 기기가 작동합니다.
- 소스 장비의 출력 커넥터와 본 장비의 입력 커넥터를 HDMI 케이블로 연결합니다.
- 본 장비의 출력 커넥터와 디스플레이 장비의 입력 커넥터를 HDMI 케이블로 연결합니다.
- 해당 입/출력에 맞는 LED가 동작하여 동작 상태를 확인할 수 있습니다.




주의사항

- 입출력 장치와 본 장비 간의 케이블 (HDMI) 길이는 3M 이내로 권장합니다.
- HDMI to DVI 연결일 경우 해당 디스플레이 장비도 HDMI to DVI를 지원해야 정상적으로 출력이 나옵니다.
- 출력 케이블과 커넥터가 접촉 불량이면 램프가 깜박입니다. 이럴 경우 케이블을 다시 연결해 주십시오.

구성품




1. 사용설명서



2. 어댑터 12V 1.5A

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 전면부



1 입력신호 LED

- 입력 HDMI 소스가 연결되면 LED (노란색)가 켜집니다.

2 출력신호 LED


- 출력 디스플레이가 연결되면 LED (녹색)가 켜집니다.

3 POWER LED

- 본 기기에 전원을 켜시면 LED (적색)가 켜집니다.

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 후면부



1 직류전원입력 (DC IN)

- 본 기기를 동작시키기 위한 전원공급 단자입니다. DC 12V/1.5A 어댑터를 연결해 주십시오.

2 입력 커넥터

- 입력 소스의 HDMI 케이블을 연결합니다.

3 출력 커넥터

- 출력 HDMI 케이블을 연결합니다.

4 파워 스위치

- 전원 ON/OFF 스위치입니다.

SPECIFICATIONS

내 용	HDMI SPLITTER
소비 전력	10W 이하
주파수 범위	25MHz ~ 600MHz
입력 HDMI 단자	HDMI Type A 1개
출력 HDMI 단자	HDMI Type A 4개
사용 전원	DC 12V / 1.5A
규격 (W x H x D)	175 x 47.5 x 129mm
무게	0.6kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서



품질보증기간은구입일로부터 1년간이며, A/S용부품의보증기간은 5년간입니다.
A/S용 부품이란 외장을제외한 회로, 기능부품을말합니다. (※당사규정)

제 품 명		모 델 명	
구 매 일 시	년 월 일	일련번호	
구 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	
판 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	

• 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

• 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로 별도 보관 바랍니다.

• 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.
- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.

KEVIC

Professional Audio

www.kevic.com | A/S : 02-6249-2140~2

본사 · 경기도 의정부시 배꽃길 105 (민락동) 1동 6층 606호, 607호
(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어 지식산업센터) TEL: 1661-2669 FAX: 02)579-1538

서울사무소 · 서울특별시 강남구 논현로24길5 (도곡동449-8) TEL: 02)579-1533 FAX: 02)579-1538